**Montage:**

Monteer het bodemdeel en de magneet middels schroeven, dubbelzijdig plakband of klittenband. Steek de print eerst in de print steunen en druk dan de print op zijn plaats bij de bevestiging clip. Fig 1.




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2

Let er op dat het **magneet locatie teken** aan de zijde van de magneet zit. Fig 2. en Fig. 3

Deze draadloze magneet contacten kunnen ingelezen worden op de ontvangers 1311 - 1312 en pagers 5016 – 5032.

**Tips:**

- Om te voorkomen dat er een alarm wordt gemaakt bij het verlaten van de ruimte dient men eerst de deur open te zetten alvorens de ontvanger in te schakelen.
- Het monteren van een deurcontact op een stalenkozijn kan invloed hebben op het zendbereik van het deurcontact.
- Na montage altijd testen!